Thunder

آمپـلی فایر TE-460PA
Amplifier TE-460PA

آمپـلی فایـــر
مـدل TE-460PA
Amplifier
TE-460PA

www.thunderelectronic.com

ویرایش ۰۰/۵/۱۲

قابلیت ها و مشخصات دستگاه آمپلی فایر TE-460PA

- مجهز به MP3 Player + رادیو FM
- ۳ ورودی میکروفن + ۱ ورودی آزاد AUX
- اکوی دیجیتال با کنترل های تاخیر و تکرار
- دارای پیش زنگ و آژیر
- آمپلی فایر ۴۶۰ وات با ترانزیستور توشیبای ژاپن
- قابلیت زون بندی بلندگوها در ۳ زون
- قابلیت انتخاب نوع خروجی (ولتی یا اهمی) در زون بندی
- ورودی و خروجی های پخش و ضبط
- مجهز به محافظ الکترونیکی
- سیستم خنک کنندگی هیت سینک داخلی
- فن اتوماتیک الکترونیکی
- بدنه فلزی با رنگ استانیک
- ۱۸ماه ضمانت + ۱۰ سال خدمات پس از فروش

شرح نمای جلو دستگاه

۱. ورودی های میکروفن: ورودی های اول و دوم میکروفن ها اکو دارند و ورودی سوم میکروفن و ورودی آزاد برای مصارف خاص بدون اکو می باشند. اولین ورودی میکروفن، مجهز به سیستم Muting MP3 می باشد در هنگام استفاده از این ورودی میکروفن، صدای MP3 بطور اتوماتیک قطع میگردد.

۲. ورودی آزاد : برای اتصال انواع وسایل صوتی (این ورودی بدون اکو می باشد.)

۳. ولوم کنترل صدای بم

۴. ولوم کنترل صدای زیر

۵. کلید on/off و ولوم کنترل حجم صدای MP3 Player و رادیو و بلوتوث

۶. ولوم کنترل مقدار کلی اکو

۷. ولوم کنترل تعداد تکرار

۸. ولوم کنترل مدت زمان تاخیر

۹. کلیدهای انتخاب زون های ۱ تا ۳: Z1 Z2 Z3


۱۰. کلیدهای زنگ و پخش آژیر در مواقع خطر و ضروری
۱۱. نشانگر سطح سیگنال ورودی: روشن شدن LED قرمز، هشدار بالا بودن سطح سیگنال است. در این حالت باید از مقدار ولوم های ورودی یا MP3 کم گردد تا LED Clip در حالت خاموش بماند. درصورت روشن شدن LED قرمز، سیستم محدود کننده صوت فعال می شود.
۱۲. قسمت MP3 Player و رادیو FM
۱۳. ورودی و خروجی ضبط
۱۴. ولوم کنترل اصلی: در هنگام استفاده از دستگاه، رنگ سرولوم اصلی نسبت به حجم صدای خروجی تغییر می کند،که بصورت وات متر می توان از آن استفاده کرد و در هنگام عمل کردن سیستم محافظ، نور پیش زمینه موجود در سر ولوم اصلی همراه با صدای بوق روشن و خاموش می شود.
۱۵. کلید اصلی خاموش/روشن دستگاه
۱۶. کلید پخش پیش زنگ دینگ-دانگ

شرح پشت دستگاه


۱. ورودی برق ۲۲۰ ولت
۲. فیوز برق اصلی ۴ آمپر
۳. محل اتصال سیم آنتن برای رادیو و محل اتصال سیم گراند
۴. زون بندی مچینگ دار : انتخاب نوع خروجی ولتی 70V یا اهمی 4ohm در زون بندی
۵. خروجی آزاد بلندگوها
۶. خروجی بلندگوها
۷. خروجی بلندگوهای زون ها
نکته: حداقل امپدانس تمام خروجی بلندگوها ۴ اهم می باشد.
در حالت مطلوب، حداکثر ۴ بلندگوی ۱۶ اهم به خروجی ها می توان وصل نمود.

فن: تا زمانی که دستگاه روشن است فن دستگاه روشن می باشد، لیکن سرعت آن نسبت به گرما تغییر میکند لذا دو طرف و پشت دستگاه باز باشد تا هواگیری و خنک شدن دستگاه به راحتی انجام گردد.

پانل جلو دستگاه TE-460PA



پانل پشت دستگاه TE-460PA



راهنمای فعال نمودن گارانتی دستگاه

خریدار گرامی، با سپاس از خرید محصولات تندر
خواهشمنداست در اولین فرصت برای فعال نمودن گارانتی دستگاه، مراحل زیر را انجام دهید:

- ورود به سایت این شرکت www.thunderelectronic.com
- ورود به قسمت ثبت گارانتی
- وارد نمودن مشخصات خریدار(نام، نام خانوادگی، شماره همراه)
- تایید(در صورت اطمینان از صحیح بودن مشخصات وارد شده، تایید نمائید)

در این مرحله پیامک زیر به تلفن همراه شما ارسال میگردد:
گارانتی دستگاه شما تا تاریخ ... فعال گردید

راهنمای استعلام نمودن گارانتی دستگاه

پس از ثبت گارانتی دستگاه در سایت این شرکت، می توان زمان
باقی مانده گارانتی دستگاه را از سایت این شرکت به شرح زیر استعلام نمود:

- ورود به سایت این شرکت www.thunderelectronic.com
- ورود به قسمت ثبت گارانتی قسمت استعلام
- وارد نمودن شماره سریال دستگاه (پشت دستگاه)

در این مرحله پیامک زیر به تلفن همراه شما ارسال میگردد:
گارانتی دستگاه شما تا تاریخ ... اعتبار دارد

در صورت نیاز به هرگونه راهنمایی یا رفع اشکال با شماره زیر تماس حاصل فرمائید:

۰۷۱-۳۷۷۴۰۰۶۷

برای اطلاع از اسامی و آدرس نمایندگی ها و عاملین فروش تندر در سراسر کشور لطفا به www.thunderelectronic.com مراجعه نمائید.